

Thermo-anémomètres à hélice LVA - LVB



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : **Retour** à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON** : Allumer
- OFF** : Eteindre
- Escape** : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

Lexique


Auto-off : auto-extinction	Off : désactivé
AVG : moyenne	On : activé
Area : surface de la gaine	Rect. : rectangulaire
Circ. : circulaire	Start : début
Escape : retour	Velocity : vitesse
Flow : débit	Unit : unité
Length : longueur	Width : largeur

Commandes à partir de l'écran principal

Calcul Moyenne	1x → début → fin → Vue Min/Max → Vue Moyenne
Choix paramètre	2x → → Appuyer sur pour faire défiler les paramètres ⇌ Valider avec
Choix unité vitesse	3x → → Appuyer sur pour faire défiler les unités. ⇌ Valider avec
Choix unité débit	3x → → Appuyer sur pour faire défiler les unités. ⇌ Valider avec
Choix unité température	4x → → Appuyer sur pour faire défiler les unités. ⇌ Valider avec
Auto-extinction	5x → → Appuyer sur pour faire défiler les minutes. ⇌ Valider avec
Bip	6x → → Appuyer sur pour activer ou désactiver. ⇌ Valider avec
Ø de la gaine circulaire	7x → → Appuyer sur pour sélectionner "Circ." puis appuyer 2x sur ↳ Définir la dimension à l'aide de ⇌ puis valider avec
Dimensions gaine rectangulaire	7x → → Appuyer sur pour sélectionner "Rect." puis appuyer 2x sur ↳ Définir la dimension à l'aide de ⇌ puis valider avec

Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.*

www.kimo.fr

Service distribution

Secteur Nord

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48

77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : 01.60.06.69.33 - Fax : 01.60.06.06.36

Secteur Sud

Zone industrielle - BP 16

24700 MONTPON

Tel : 05.53.80.84.80 - Fax : 05.53.80.84.89

