

## Thermomètres TKA - TKB - TAK



### Touche "Select"

Voir tableau  
"Commandes à partir de l'écran principal"




### Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 1x long : "Auto-hold" voir P2.
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la voie 1 depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la voie 2 depuis la dernière interrogation.
- 4x : Retour à la mesure figée.

### Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

### Touche "Rétro-éclairage"

- 1x  Niveau 1
- 2x  Niveau 2
- 3x  Désactivation du rétro-éclairage





























### Touche "OK"

- 1x "Validation" ou "Delta température" voir P2.

### Lexique

<b>Alarm</b> : alarme	<b>Off</b> : désactivé
<b>Auto-off</b> : auto-extinction	<b>On</b> : activé
<b>Escape</b> : retour	<b>Probe</b> : sonde
<b>High</b> : haute	<b>Unit</b> : unité
<b>Low</b> : basse	

## Commandes à partir de l'écran principal

	<b>Choix de la sonde</b>	1x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les thermocouples. ⇨ Valider avec 
	<b>Choix unité</b>	2x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec 
	<b>Auto-extinction</b>	3x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec 
	<b>Bip</b>	4x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec 
(TAK)	<b>Alarme inférieure</b>	5x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
(TAK)	<b>Alarme supérieure</b>	6x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
(TAK)	<b>Auto-hold</b>	1x appui long  → Un bip sonore retentit lorsque la mesure est stable. (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Quitter avec 
(TKB)	<b>Delta température</b>	1x  → Lire la valeur T <sub>voie2</sub> - T <sub>voie1</sub> ⇨ Quitter avec 

## Mode simplifié

Le mode simplifié est la désactivation de toutes les touches excepté la touche "**Marche / arrêt**".

➤ Pour **activer** ce mode :

- Eteindre l'appareil.
- Appuyer simultanément sur "**Hold**" et "**Marche / arrêt**".

Lorsque le mode simplifié est **actif**, l'auto-extinction est réglée par défaut sur 15 mn.

Ce mode reste **actif** même en cas d'arrêt et de remise en marche de l'appareil.


➤ Pour **inactiver** ce mode :

- Eteindre l'appareil.
- Appuyer simultanément sur "**Hold**" et "**Marche / arrêt**".

L'appareil est en mode normal.

## Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement."

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

Service distribution

Secteur Nord

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48

77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : 01.60.06.69.33 - Fax : 01.60.06.06.36

Secteur Sud

Zone industrielle - BP 16

24700 MONTPON

Tel : 05.53.80.84.80 - Fax : 05.53.80.84.89

