



# GZW *line* CÂBLÉES

## Modèle GZW2500

Fourches peseuses câblées  
2500 kg/2 kg

### Plus values pour version HML<sup>1</sup>

Référence	Désignation
ACC049	3000 kg/2 kg (Chariot capacité maximale de 3000 kg)
ACC046	2500 kg/1 kg
ACC052	2500 kg/0,5 kg
ACC053	0 à 200 kg/0,2 kg - 201 à 500 kg/0,5 kg - 501 à 1000 kg/1 kg
ACC054	0 à 500 kg/0,5 kg - 501 à 1000 kg/1 kg - 1001 à 2000 kg/2 kg

### Plus values pour version ML<sup>2</sup>

Référence	Désignation
ML-BRUSS/P	0 à 1000 kg/1 kg - 1001 à 2000 kg/2 kg
ML-BRUSS/C	2000 kg/2 kg
ML-BRUSS/G	1500 kg/1 kg

## Modèle GZW5000

Fourches peseuses câblées  
5000 kg/5 kg

### Plus values pour version HML<sup>1</sup>

Référence	Désignation
ACC055	5000 kg/2 kg
ACC056	0 à 1000 kg/1 kg - 1001 à 2000 kg/2 kg - 2001 à 5000 kg/5 kg
ACC057	0 à 500 kg/0,5 kg - 501 à 1000 kg/1 kg - 1001 à 5000 kg/2 kg

### Plus values pour version ML<sup>2</sup>

Référence	Désignation
ML-BRUSS/D	5000 kg/5 kg
ML-BRUSS/F	0 à 2000 kg/2 kg - 2001 kg à 5000 kg/5 kg

## Accessoires pour GZW2500 et GZW5000

Référence	Désignation
ACC029	Indicateur B <sup>3</sup>
PCB-990125	Indicateur L <sup>3</sup>
ACC033	Indicateur M <sup>3</sup>
PCB-990128	Indicateur BX <sup>3</sup>
ACC050	Indicateur rotatif 360°
ACC028	Convertisseur 80/48/36-12 Vdc (obligatoire si le chariot ne travaille pas en 12Vdc)
PCB-990126	Système de câblage dans le mât*
ACC027	Longueur de fourches 950 à moins de 1300 mm
ACC047	Fourches Inox 2500 kg (obligatoire avec indicateur BX) pour GZW2500
ACC048	Fourches Inox 5000 kg (obligatoire avec indicateur BX) pour GZW5000
ACC-GTW-001	Imprimante dans boîtier séparé

<sup>1</sup> HML : Hors Métrologie Légale

<sup>2</sup> ML : Métrologie Légale

<sup>3</sup> Obligation de choisir un indicateur de poids suivant le besoin

\* Obligation de prendre cet accessoire

Garantie 1 an sur les pièces (hors batterie, hors main d'oeuvre et déplacement)