

Thermomètres TRA - TRB - TAR



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"




Touche "Fonction"

1x court : "Hold" : fige la mesure
1x long : "Auto-hold" voir P2.
2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
4x : **Retour** à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

ON : Allumer
OFF : Eteindre
Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

1x  Niveau 1
2x  Niveau 2
3x  Désactivation du rétro-éclairage

Touche "OK"

1x "Validation"
 ou "Delta température" voir P2.

Lexique

Alarm : alarme

Off : désactivé

Auto-off : auto-extinction

On : activé

Escape : retour

























Probe : sonde

High : haute

Unit : unité

Low : basse

Commandes à partir de l'écran principal

	Choix unité	1x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec 
	Auto-extinction	2x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec 
	Bip	3x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec 
(TAR)	Alarme inférieure	4x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
(TAR)	Alarme supérieure	5x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
(TAR)	Auto-hold	1x appui long  → Un bip sonore retentit lorsque la mesure est stable. (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Quitter avec 
(TRB)	Delta température	1x  → Lire la valeur $T_{\text{voie2}} - T_{\text{voie1}}$ ⇨ Quitter avec 

Mode simplifié

Le mode simplifié est la désactivation de toutes les touches excepté la touche "**Marche / arrêt**".

> Pour **activer** ce mode :

- Eteindre l'appareil.
- Appuyer simultanément sur "**Hold**" et "**Marche / arrêt**".

*Lorsque le mode simplifié est **actif**, l'auto-extinction est réglée par défaut sur 15 mn.*

*Ce mode reste **actif** même en cas d'arrêt et de remise en marche de l'appareil.*


> Pour **inactiver** ce mode :

- Eteindre l'appareil.
- Appuyer simultanément sur "**Hold**" et "**Marche / arrêt**".

L'appareil est en mode normal.

Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.*

www.kimo.fr

Service distribution

Secteur Nord

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48

77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : 01.60.06.69.33 - Fax : 01.60.06.06.36

Secteur Sud

Zone industrielle - BP 16

24700 MONTPON

Tel : 05.53.80.84.80 - Fax : 05.53.80.84.89

